

# Elektronische Wohnungsstations-Regelung

# LWTE84X1 (LW TES) für

## "Thermenersatzstation TES"

V01

Stand: 12.06.2019

**NOVA I CC**Elektronik GmbH – Unterstr. 11 - 37170 Uslar -Tel. 05571/8005-0 - Fax 05571/8005-29 - www.novatec-e.de

### Inhaltsverzeichnis

1. 5	Sic	herheitshinweise	4
2.	Tec	chnische Information	4
3.	All	gemein	5
4.	Mo	ntage	5
4.1	1.	Lieferumfang Station "TES"	5
4.2	2.	Handhabung	6
4.5	3.	Klemmplan (Leiterplatte im Regler)	7
4.4	4.	Anschlussplan	8
4.8	5.	Hydraulikschema (Wohnungsstation)	10
4.6	6.	Montage Plan	11
5.	Hir	nweise zu den Ein- und Ausgängen	12
6.	Bec	lienung	14
6.0	0.	Begriffserklärung des Menüs	14
6.1	1.	Steuerung	15
6.2	2.	Sichtbarkeit von Menüpunkten	16
7. ]	Mo	dul-Ebenen	17
7.1	1.	"FRISCHWASSER"-Modul	18
7.2	2.	"HEIZKREIS 1"-Modul	19



### <u>Gefahrenhinweis !</u>

Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation und Inbetriebnahme sowie Instandhaltung sind von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen (IEC 364, CENELEC HD 384, IEC-Report 664 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten sowie, EN 50178, EN 60204 und die gültigen örtlichen Bestimmungen einhalten)!



### <u>Achtung !</u>

"Vor allen Arbeiten am Regler oder an diesem angeschlossenen Komponenten, den Regler vorschriftsmäßig <u>spannungsfrei schalten bzw. Netzstecker ziehen</u>. Die Ausgänge stehen auch im nicht angesteuerten Zustand unter <u>Netzspannung</u>!!! "



### <u>Entsorgung !</u>

Verpackungsmaterial des Gerätes bitte umweltgerecht entsorgen. Altgerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, nach Gebrauchsende durch eine autorisierte Stelle / örtliche Sammelstellen der Rohstoffverwertung zuführen.

### 2. Technische Information

Technische Daten			
Betriebsspannung	230V AC / 50Hz		
Sicherung	Leistungssicherung T 2A / 250V		
Umgebungstemperatur	-10°C +40°C (max.)		
Schutzart	IP 42		
Pumpen/- Relaisausgang	230V AC / 200W (max.)		
Ventilausgang	novaTec varioDyn® valve VDV 1022D1C2H und novaTec varioDyn® valve VDV 1522D1C2H		
Temperaturfühler	PTC (KTY 81-210) als SF-AN		

### 3. Allgemein

Die Regelung LWTE84X1 befasst sich mit der Bereitstellung von Frischwasser/Warmwasser im Durchflussbetrieb über einen Tauscher und dem Regeln von einem Heizkreis. Das Gerät übernimmt sämtliche Steuer- und Regelfunktionen für Pumpen und Ventile.

### 4. Montage

### 4.1. Lieferumfang Station "TES"

**Hinweis !** Bitte kontrollieren Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit!

- Wohnungs-Station mit eingebautem Regler, Fühler, Ventile (varioDyn® valve) und Durchflusssensoren (varioFlow® Durchflusssensor)
- Befestigungsmaterial, Schrauben & Dübel (mit Tüte in Station beiliegend)
- Wago-Klemmen-SET zur bauseitigen Montage von Netzleitung und Raumregler/AT-Fühler
  - <u>Netzleitung-SET:</u>
  - Gehäuse Ober- und Unterteil (groß) mit Zugentlastung (groß) und Klemme
  - <u>Raumregler/AT-Fühler-SET:</u>
  - Gehäuse Ober- und Unterteil (klein) mit Zugentlastung (klein) und Klemme 2x Verriegelung
  - (mit Tüte in Station beiliegend)

aufpreispflichtige Optionen:

- nur bei Bedarf: Außentemperaturfühler
- nur bei Fussbodenheizung: STB (OEG 211208060 oder gleichwertig)
- Bedienteil (Raumthermostat) RTRB1000 mit Anleitung und Info-Blatt



### <u>Achtung !</u>

Montage und Verdrahtungen am Regler müssen im spannungslosen Zustand ausgeführt werden! Inbetriebnahme sowie Instandhaltung sind von qualifiziertem Fachpersonal auszuführen.

Gehäuse öffnen:	Befestigungsschrauben (Torx T10) lösen und das Oberteil vom Unterteil abheben.		
Befestigung:	Das Regelgerät ist in der S	tation montiert.	
Sicherungswechsel:	Gerät spannungsfrei schalten, Gehäuse öffnen, Sicherungshaube abziehen und Sicherung (F1) mit einem geeigneten Werkzeug vorsichtig entfernen und auswechseln.		
Netzleitung: Die Netzleitung ist <u>bauseits</u> anzuschließen. (In der Statie DT_DRA an 3poliger WAGO-Klemme außerhalb des Reg Netzanschluss über eine Trennvorrichtung (z.B. Sicherun Schalter) fest anschließen.		der Station b des Reglers.) . Sicherung, LS-	
Pumpen:	In der Station sind keine Pumpen verbaut.		
Ventile:	Die Ventile sind in der Station montiert. (novaTec "varioDyn® valve"-Ventile)		
Durchflusssensoren:	Die Durchflusssensoren sind in der Station montiert (novaTec varioFlow® Durchflusssensoren)		
Temperaturfühler:	Die Temperaturfühler sind	in der Station mont	iert.
Raumregler:	Oberer Drehknopf:	[0] Frostschutz [I] Nacht-Betrieb [II] Tag-Betrieb [III] nicht belegt	(ca. 15°C) (ca. 19°C) (ca. 22°C)
Unterer Drehknopf:	+/- (Sollwertverstellung +/-	4K)	

### 4.3. Klemmplan (Leiterplatte im Regler)



#### Anschlussklemmen

- Schraubklemme, schwarz Typ AST213 (klein) bzw. Typ AST215 (groß)
- für Kupfer-Drähte und -Litze von 0,08 bis 1 mm²(klein) bzw. 0,08 bis 1,5 mm²(groß)
- zur Direktklemmung oder über Aderendhülse oder Stiftkabelschuh
- bei Doppelbelegung eines Klemmpols die Leitungen in einer Aderendhülse zusammenfassen

#### Anschlussleitungen

**Netz-Eingang** und **Pumpen-/Relais-Ausgänge** nur mit flexiblem Anschlusskabel anschließen! (3 x 0,75 bzw. 4 x 0,75 / H03VV-F bzw. H05VV-F)

**Ventil, Temperaturfühler** sowie **Ein- und Ausgänge und Datenkabel** mit Steuerleitung bzw. Telefonkabel anschließen! (X x 0,35 / LIYY... bzw. J-YY...)

### 4.4. Anschlussplan

Plat	ine Ans	chlussklemmen		Regler	/ Hydraulik	
Kontakt		Beschreibung		Kürzel	Bezeichnung	
Zule	Zuleitung vom Netz (230VAC)					
L	(X1)	Phase	(sw / br)	-	Netz	
Ν		Nullleiter	(bl)	-	Netz	
PE		Schutzleiter	(gnge)	-	Netz	
Vent	il/Pum	pen-Ausgang		-		
2Z	(X3)	-Frei-				
2A		Phase	(sw / br)	V02	Zirkulations-Pumpe	
Ν		Nullleiter	(bl)	V02	Zirkulations-Pumpe	
PE		Schutzleiter	(gnge)	V02	Zirkulations-Pumpe	
Rela	is-Ausg	änge (max. 230VAC	C / 200W)			
3A	<b>(X4)</b>	Phase	(sw / br)	R01	-	
Ν		Nullleiter	(bl)	R01	-	
PE		Schutzleiter	(gnge)	R01	-	
DC-V	/entil A	<b>usgänge</b> (nur für n	ovaTec vai	rioDyn®-'	Ventile)	
A1	(X23)	Steuersignal	(rt)	DC1	Ventil Tauscher	
$\bot$		Masse für A1/A2	(sw)	DC1	Ventil Tauscher	
A2		Steuersignal	(gn)	DC1	Ventil Tauscher	
A3	(X24)	Steuersignal	(rt)	DC2	Ventil Heiz. VL (HK1)	
L		Masse für A3/A4	(sw)	DC2	Ventil Heiz. VL (HK1)	
A4		Steuersignal	(gn)	DC2	Ventil Heiz. VL (HK1)	

Plati	ine Ans	chlussklemmen	Regler / Hydraulik	
Kontakt Beschreibung			Kürzel	Bezeichnung
Tem	peratui	rfühler-Eingang		
T		Masse für <b>T1 - T8</b>	-	-
<b>T1</b>	(X17)	Messsignal	T01	Warmwasser
<b>T2</b>		Messsignal	T02	Kaltwasser
<b>T</b> 3	(X18)	Messsignal	T03	Netz VL
<b>T</b> 4		Messsignal	T04	Netz RL
<b>T5</b>	(X19)	Messsignal	T05	Heizung RL (HK1)
<b>T6</b>		Messsignal	T06	-
<b>T7</b>	(X20)	Messsignal	T07	Raumthermostat
<b>T8</b>		Messsignal	T08	-
Impu	uls-Eing	gänge	-	
I1	(X21)	Impulssignal	I01	Warmwasser (Durchflusssensor)
$\bot$		Masse für <b>I1/I2</b>	-	-
I2		Impulssignal	I02	Netz RL (Durchflusssensor)
+		Versorgung für <b>I1/I2</b>	-	-
I3	(X22)	Impulssignal	I03	Raumregler *
$\bot$		Masse für <b>I3/I4</b>	-	-
<b>I</b> 4		Impulssignal	I04	Raumregler *
RS23	32 Schn	ittstelle	1	
$\bot$	(X11)	Masse (br) / (sw)	-	-
Ε		-Frei-	-	-
Т		Transmit / Senden (ws) / (ge)	-	-
R		Receive / Empfang (gn) / (or)	-	-
+		5V (ge) / ()	-	-
<b>RS48</b>	85 Schn	ittstelle		
Ť	(X15)	Schirm	-	RS485 für Modbus / Terminal
$\bot$		Masse	-	RS485 für Modbus / Terminal
B		B-Signal	-	RS485 für Modbus / Terminal
Α		A-Signal	-	RS485 für Modbus / Terminal

\* alternative Option für Raumregler, Schaltkontakt



"VD" - Druckausgleichsventil

"WZ\_Ext" - Wärmemengenzähler Extern 110 mm

Anschlussmöglichkeit für einen vom Regelgerät unabhängigem Wärmemengenzähler. "WZ\_Ext T1" und "WZ\_Ext T1" sind 10x1 Gewinde für die Einschraubfühler des Wärmengenzählers.



### Analog-Ausgang ("DC-Ventil-Ausgang"):



### Information !

Nur zum Anschluss von novaTec "varioDyn® valve" geeignet!!!

#### Datenaus-/eingang:

Es besteht die Möglichkeit, mit einem externem Gerät (z.B. PC) aktuelle Messwerte, Reglerstati und Ausgangszustände auszulesen und Einstellwerte zu ändern.

### <u>Information !</u>

Datenkabel "RS485NTXM-USB" (USB-Anschluss) für RS485 Schnittstelle auf Anfrage bei nova<br/>Tec!

• <u>**RS485 Schnittstelle** (4pol. Klemme X14):</u> Für Terminalausgabe oder Modbus RTU Kommunikation. Endwiderstand und Vorzugslage beachten!

### • Modbus RTU

Datenausgabe und Möglichkeit zur Änderung von Einstellwerten. Für die Kommunikation wird ein **Modbus-RTU-Master-Programm** (Download, zum Beispiel "Modbus Poll") benötigt. SETUP-Wert "Adresse" muss auf "1 ... 253" eingestellt sein.

### <u>Übertragungseinstellungen</u>

Einstellungen des Reglers im "SYSTEM"-MODUL zu finden.

Übertragungsrate	=	19200 bit/s	
Datenbits	=	8	
Parität	=	keine	
Stoppbits	=	1	
Protokoll	=	<u>kein</u> Protokoll	
Adresse	=	$1 \dots 253$	(Für Modbus)

#### Temperaturfühler:

- (T1) "Warmwasser"-Fühler
- (T2) "Kaltwasser"-Fühler
- (T3) "Netz VL"-Fühler
- (T4) "Netz RL"-Fühler
- (T5) "Heizung RL"-Fühler (HK1)
- (T6) nicht belegt
- (T7) Raumthermostat-Fühler (Option "RTRB1000")
- (T8) -



### <u>Hinweis !</u>

Raumthermostat "RTRB1000" und/oder Außentemperatur-Fühler muss bauseits an 2-poligen Steckverbinder (WAGO-Klemme) angeschlossen werden.

### **Impuls-Eingang:**

(I01) "Warmwasser" Durchflussmengen-Erfassung;
(I02) "Netz RL" Durchflussmengen-Erfassung
(I03/I04) Raumregler (optional) für Schaltkontakt potenzialfrei



### Information !

(I01) und (I02) <u>Nur</u> zum Anschluss von novaTec "varioFlow® Durchflusssensor" geeignet!!!

#### **Relais-Ausgang:**

(nicht belegt in TES V01) (V02) "Pumpe Zirk." Ein- / Ausschalten der Pumpe für "Zirkulation" (R01) "Pumpe Heizung VL" Ein- / Ausschalten der Pumpe für "HEIZKREIS 1"



### <u>Achtung !</u>

Kontakte nicht potenzialfrei!

### 6. Bedienung

Der Regler hat eine zweizeilige Anzeige mit je 16 Zeichen pro Zeile und verfügt über drei Tasten zur Steuerung.

Alle Tasten können **KURZ** oder **LANG** gedrückt werden. Somit ergeben sich 6 verschiedene Möglichkeiten für einen Tastendruck.

**KURZ** ( $\triangleleft \Box \triangleright$ , weniger als eine Sekunde) **LANG** ( $\triangleleft \blacksquare \triangleright$ , länger als eine Sekunde)

### 6.0. Begriffserklärung des Menüs

Zur Erläuterung von Aufbau und Steuerung der Bedienung werden folgende Begriffe verwendet:

### • <u>Menüpunkt</u>

Gibt vor, was auf dem LCD angezeigt wird. Durch Tastendruck wird der *Menüpunkt* evtl. gewechselt. Ein *Menüpunkt* kann über einen *Einschub* verfügen.

### • <u>Einschub</u>

Texte die nach Verweilen auf einem *Menüpunkt* einmalig von links eingeschoben, kurz angezeigt und wieder nach links rausgeschoben werden. Sie enthalten zusätzliche Informationen zu Position oder zum *Menüpunkt*.

### • <u>Menü</u>

Enthält beliebig viele *Menüpunkte*, die als Ring angeordnet sind (nach dem letzten Punkt folgt wieder der erste Punkt). Mögliche *Menüs* sind z.B. das "MODUL-Menü", "INFO-Menü" und "SETUP-Menü".

### • <u>"MODUL-Menü"</u>

Keine *Einschübe* und *Wegweiser* vorhanden. Die MODUL-Bezeichnung blinkt. Ein Menü zur Auswahl eines MODULs. MODUL ist ein Oberbegriff für eine reale oder virtuelle Baugruppe und hat je ein "INFO-Menü" und "SETUP-Menü". Mögliche MODULE sind z.B. "FRISCHWASSER", "HEIZKREIS 1/2" und "SYSTEM".

### • "INFO-Menü"

Einschübe und Wegweiser sind vorhanden.

Ein Menü mit Istwerten eines MODULs. Mögliche INFOs sind z.B. aktuelle Temperaturen, Pumpenleistungen, usw.

### • <u>"SETUP-Menü"</u>

*Einschübe* und *Wegweiser* sind vorhanden. SETUP-Bezeichnung oder SETUP-Wert blinkt.

Ein Menü mit Sollwerten und Einstellungen eines MODULs. Mögliche SETUPs sind z.B. Warmwasser Soll, Pumpe Mindestleistung, usw.

### • "HILFE" und Wegweiser

Der Regler verfügt über ein "HILFE"-MODUL. Dort werden grundlegende Begriffe und die Steuerung kurz erläutert.

### • <u>Wegweiser</u>

"SETUP-Menü?"	– zeigt Taste, mit der man zum "SETUP-Menü" kommt
"INFO-Menü?"	– zeigt Taste, mit der man zum "INFO-Menü" kommt
"MODUL-Menü?"	– zeigt Taste, mit der man zum "MODUL-Menü" kommt
"HILFE?"	– zeigt Taste, mit der man zum "MODUL-Menü" "HILFE" kommt

### 6.1. Steuerung

Taste	Funktion
▷ KURZ	Nächster <i>Menüpunkt</i>
	Wert erhöhen
⊲ KURZ	Vorheriger Menüpunkt
	Wert verringern
□ KURZ	MODUL auswählen
	SETUP auswählen
	SETUP-Wert bestätigen
► LANG	Sprung ins "SETUP-Menü"
	SETUP-Wert schnell erhöhen
▲ LANG	Sprung ins "INFO-Menü"
	SETUP-Wert schnell verringern
LANG	Sprung ins "MODUL-Menü"

Mit  $\square$ auszuwählende oder zu bestätigende Texte bzw. Werte blinken.

Im "INFO-Menü" kann man mit ▶ins "SETUP-Menü" springen. Wenn vorhanden, landet man direkt bei einem dazugehörigen SETUP, ansonsten am Anfang des *Menüs*.

Im "SETUP-Menü" kann man mit ◀ins "INFO-Menü" springen. Man landet immer bei dem INFO-Menüpunkt über den man ins "SETUP-Menü" gekommen ist.

Aus dem "INFO-Menü" oder dem "SETUP-Menü" eines MODULs kann man mit ■ zum "MODUL-Menü" zurückspringen. Man landet immer an der zum MODUL gehörigen Stelle.

Auf Wegweisern sind nur bestimmte Sprünge möglich.

### 6.2. Sichtbarkeit von Menüpunkten

Einige Menüpunkte sind nur sichtbar, wenn optionale Komponenten angeschlossen sind!

### • "SETUPCODE"

Einige *Menüpunkte* sind nur sichtbar, wenn ein "SETUPCODE" eingestellt ist. **!!!ACHTUNG!!!** Einige Einstellungen sollten nur von Fach- oder Servicepersonal vorgenommen werden. Der "SETUPCODE" kann im MODUL "SYSTEM" eingestellt werden.

Setupcode	Funktion
0 – Allgemein	Werte, die häufig und meist gefahrlos geändert werden können
10 – Nutzer	Werte, die selten geändert werden

Nach 10 Minuten Inaktivität wird der "SETUPCODE" automatisch zurückgesetzt!

### • <u>Sonstiges</u>

Nach Einschalten des Reglers befindet man sich bei "MODUL-Menü" "ewoMatic" "LW TES".

Ist die Hintergrundbeleuchtung aus, wird ein Tastendruck nicht ausgewertet. Stattdessen wird die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet.

### <u>Automatischer Rücksprung</u>

Nach 10 Minuten Inaktivität in einem "SETUP-Menü" springt der Regler in das "INFO-Menü" zurück und verwirft alle Änderungen. Springt man aktiv vom "SETUP-Menü" in ein anderes Menü zurück, werden alle Änderungen gespeichert.

Nach 24 Stunden Inaktivität springt der Regler auf "MODUL-Menü" "ewoMatic" "LW TES". Die Regelfunktion wird hierdurch nicht beeinflusst!

### • Anlageneinstellungen (Profil)

Die Anlageneinstellungen können über den *Menüpunkt* "Profil laden" im MODUL "SYSTEM" geladen werden.

### 7. Modul-Ebenen

Zeigt Mess- / Ausgangswerte für alle Ein- /Ausgänge an. Bietet Zugriff auf Einstellwerte für allgemeine Funktionen der Station und Sonderfunktionen.

Zudem gibt es in jeder Modul-Ebene eine Status-Anzeige, in dem man den momentanen Status des jeweiligen Moduls, abfragen kann.



Zugehöriger Menüpunkt vom INFO-Menü des ausgewählten Moduls (aus MODUL-Menü mit ( 🗆 ) ins "INFO-Menü")

### "WOHNUNGSSTATION"-Modul

Status-Anzeige	Erläuterung
Betrieb	Station in Betrieb
Bereitschaft	Station wartet auf Anforderung
Entlüftung	Entlüftung ist eingeschaltet (beendet sich automatisch)
Warnung	Fühlerausfall von T03 oder T04 "Netz VL oder Netz RL"
Entlüftung	Entlüftung ist eingeschaltet (beendet sich automatisch)
RTB	Rücklauf-Temperatur-"Begrenzung" aktiv
Volumenstrom	maximaler Volumenstrom für Netz erreicht
Max	
Standby	Station im Frostschutz-Betrieb

### "FRISCHWASSER"-Modul

Status-Anzeige	Erläuterung
Handbetrieb	Betriebsart "Ventil Tauscher" nicht "AUTO"
Betrieb	Station in Betrieb
Bereitschaft	Station wartet auf Anforderung
Warnung	Fühlerausfall von T02 "Kaltwasser"
Störung	Fühlerausfall von T01 "Warmwasser"
Entlüftung	Entlüftung ist eingeschaltet (beendet sich automatisch)
Standby	Station im Frostschutz-Betrieb

### "HEIZKREIS 1"-Modul

Status-Anzeige	Erläuterung
Handbetrieb	Betriebsart "Ventil Heiz. VL" und "Pumpe Heizung VL" nicht "AUTO"
Betrieb	Station in Betrieb
Störung	Fühlerausfall von T05 "HK Temperatur"
Entlüftung	Entlüftung ist eingeschaltet (beendet sich automatisch)
Extern AUS	Heizkreis abgeschaltet durch Raumthermostat, Raumregler, AT o.Hand
RTB	Rücklauf-Temperatur-"Begrenzung" aktiv
Volumenstrom	maximaler Volumenstrom für Netz erreicht
Max	
Standby	Station im Frostschutz-Betrieb

### 7.1. "FRISCHWASSER"-Modul



Zugehörige Menüpunkte des SETUP-Menüs "FRISCHWASSER"-Modul. (aus INFO-Menü mit ( ▶) ins "SETUP-Menü") Einschubtexte beachten!

Begriff	Funktion
"Betriebsart"	Betriebsartenwahl: "ZU" (Ventil fährt zu),
	"AUF" (Ventil fährt auf),
	"AUTO" (Regelung)
"Sollwert"	Temperatur, die T01 "Warmwasser" halten soll.

### 7.2. "HEIZKREIS 1"-Modul



Zugehörige Menüpunkte des SETUP-Menüs "HEIZKREIS 1/2"-Modul. (aus INFO-Menü mit ( ▶) ins "SETUP-Menü") Einschubtexte beachten!

Begriff	Funktion
"RL Soll"	Rücklauftemperatur-Sollwert an T05

### MODUL-Menü

Anzeige

MODUL-Menü HILFE

MODUL-Menü WOHNUNGSSTATION

MODUL-Menü FRISCHWASSER

MODUL-Menü HEIZKREIS 1

MODUL-Menü SYSTEM

#### Erklärung und Sichtbarkeit

□ => Zu den Infowerten Allgemein

□ => Zu den Infowerten Allgemein

□ => Zu den Infowerten Allgemein - FW

□ => Zu den Infowerten Allgemein - HK1

□ => Zu den Infowerten Allgemein

INFO-Menü / WO	HNUNGSSTATION		
Einschubtext	Anzeige	Erklärung und Sichtbarkeit	Anzeigebereich
WOHNUNGSSTATION	Status	s. "WOHNUNGSSTATION"-Modul	
INFO-Menü	XXXXXXX	Allgemein	s. Erklärung
		Thigomoni	b: Erstarang
WOHNUNGSSTATION	Warmwasser	Temperatur Warmwasser	
INFO-Menij	XXX,X°C T01	Allgomein EW	20 120 0 °C
	· · · · · ·	Angemeni - F W	-20 120,0 C
MOUNTINCSSTATION	Kaltwassor	The second secon	
INFO-Menii		Temperatur, Kaitwasser	
inio nenu	MM/ A C 102	Allgemein - F w	-20 120,0 °C
	147	<b>X X X X X X X X X X</b>	
INFO-Moni	warmwasser	Volumenstrom, Warmwasser	
INFO-Menu	XXX, X1/ IIIII 101	Allgemein - FW	0,0 30,0 l/min
WOHNUNGSSTATION	Pumpe Zirk.	Leistung, Pumpe-Zirkulation	
INFO-Menu	XXXXXXX% VU2	Allgemein - Zirkulation (Optional)	0 / 100 %
WOHNUNGSSTATION	Netz VL	Temperatur, Netz Vorlauf	
INFO-Menü	XXX,X°C TO3	Allgemein	-20 120,0 °C
WOHNUNGSSTATION	Netz RL	Temperatur, Netz Rücklauf	
INFO-Menü	XXX,X°C T04	Allgemein	-20 120,0 °C
WOHNUNGSSTATION	Netz RL	Volumenstrom, Netz Rücklauf	
INFO-Menü	XXX,Xl/min IO2	Allgemein	0,0 30,0 l/min
HEIZKREIS 1	Volumenstrom Max	Zustand, Ventil-Tauscher	
INFO-Menü	XXX,Xl/min IO2	Allgemein - HK1	nicht angegeben
			intente ungegeben
WOHNUNGSSTATION	Ventil Tauscher	Zustand Ventil-Tauscher	
INFO-Menü	XXXXXXX DC1	Allgomoin - FW	
		Angemeni - F W	ZO / AUF / STEMI
HETZKREIS 1	RI. Soll	Solltomponatur Heizung Vorlauf	
INFO-Menii	XXX.X°C T05	Allgemein HV1	
		Aligemein - HKI	nicht angegeben
MOUNTINCCOMPTON	Hojgung DI		
INFO-Menii	XXX X°C TO5	Temperatur, Heizung vorlauf	
	MM/ A C 100	Allgemein - HKI	-20 120,0 °C
MOUNTINCCOMPTON	Vontil Voisung		
INFO-Monii	Ventil Heizung	Zustand, Ventil-Heizung Vorlauf	
INFO-Henu	AAAAAA DUZ	Allgemein - HK1	ZU / AUF / STEHT
WOHNUNGSSTATION	Leistung FW	Leistung FW	
INFO-Menu	XXX, XKW DCI	Allgemein	nicht angegeben
WOHNUNGSSTATION	Leistung HK1	Leistung HK1	
INFO-Menü	XXX,XkW DC2	Allgemein	nicht angegeben

INFO-Menü / FRIS	SCHWASSER		
Einschubtext	Anzeige	Erklärung und Sichtbarkeit	Anzeigebereich
FRISCHWASSER	Status	s. "FRISCHWASSER"-Modul	
INFO-Menü	XXXXXXX	Allgemein	s. Erklärung
FRISCHWASSER	Warmwasser	Temperatur, Warmwasser	
INFO-Menü	XXX,X°C T01	Allgemein	-20 120,0 °C
		-	
FRISCHWASSER	Kaltwasser	Temperatur, Kaltwasser	
INFO-Menü	XXX,X°C T02	Allgemein	-20 120,0 °C
			·
FRISCHWASSER	Warmwasser	Volumenstrom, Warmwasser	
INFO-Menü	XXX,Xl/min IO1	Allgemein	0,0 30,0 1/min
		8.	.,,.,.,
FRISCHWASSER	Pumpe Zirk.	Leistung, Pumpe-Zirkulation	
INFO-Menü	- XXXXXXX% V02	Allgemein - Zirkulation (Optional)	0 / 100 %
			0 / 100 0
FRISCHWASSER	Netz VL	Temperatur Netz Vorlauf	
INFO-Menü	XXX,X°C Т03	Allgemein	-20 120.0 °C
			20 22070 0
FRISCHWASSER	Netz RL	Temperatur, Netz Rücklauf	
INFO-Menü	XXX,Х°С Т04	Allgemein	-20 120.0 °C
		1 mgomoni	20 22070 0
FRISCHWASSER	Netz RL	Volumenstrom, Netz Rücklauf	
INFO-Menü	XXX,Xl/min IO2	Allgemein	0.0 30.0 l/min
			,, . <u>.</u> ,
FRISCHWASSER	Ventil Tauscher	Zustand, Ventil-Tauscher	
INFO-Menü	XXXXXXX DC1	Allgemein	ZU / AUF / STEHT
		8.	

SETUP-Menü / FR	ISCHWASSER		Einstellbereich
Einschubtext	Anzeige	Erklärung und Sichtbarkeit	Werk / Anlage
	Collect		
warmwasser SETUP-Menü	SOLIWERT XXX.X°C TO	s. "FRISCHWASSER"-Modul	30 65 °C
		INutzer	50 C /

INFO-Menü / H	EIZKREIS 1		
Einschubtext	Anzeige	Erklärung und Sichtbarkeit	Anzeigebereich
HEIZKREIS 1	Status	s. "HEIZKREIS G"-Modul	
INFO-Menü	XXXXXXX	Allgemein	s. Erklärung
HEIZKREIS I	RL SOII	Solltemperatur, Heizung Vorlauf	
INFO-Menu	XXX, X C TU5	Allgemein - HK1U	nicht angegeben
HETZKREIS 1	Heizung BL	Tomporatur, Hoizung Vorlauf	
INFO-Menü	XXX.X°C T05	Allgemein	20 120 0 °C
		Angemenn	-20 120,0 C
HEIZKREIS 1	Netz VL	Solltemperatur, Heizung Vorlauf	
INFO-Menü	XXX,X°С Т03	Allgemein	-20 120,0 °C
HEIZKREIS 1	Netz RL	Temperatur, Heizung Vorlauf	
INFO-Menü	XXX,X°C T04	Allgemein	-20 120,0 °C
HEIZKREIS 1	Volumenstrom Max	Temperatur, Netz Rücklauf	
INFO-Menü	XXX,Xl/min IO2	Allgemein	nicht angegeben
HEIZKREIS 1	Netz RL	Temperatur, Netz Rücklauf	
INFO-Menü	XXX,X1/min IO2	Allgemein	0,0 30,0 l/min
HEIZKREIS 1	Ventil Heizung	Zustand, Ventil-Heizung Vorlauf	
INFO-Menu		Allgemein	ZU / AUF / STEHT
UETRKDETC 1	Entown AUC		¬
ILIZAREIS I INFO-Menii	XXXXXXX TO3	Status, externe Heizkreisabschaltung	
		Aligemein	Nein / Ja

SETUP-Menü / H	EIZKREIS 1			Einstellbereich
Einschubtext	Anzeige		Erklärung und Sichtbarkeit	Werk / Anlage
Ventil Heiz. VL SETUP-Menü	RL Soll XXX,X°C	т05	s. "HEIZKREIS G"-Modul Allgemein - HK1U	5 70 °C 35 °C /

INFO-Menü / SYS'	ГЕМ		
Einschubtext	Anzeige	Erklärung und Sichtbarkeit	Anzeigebereich
SYSTEM	Reglertyp		
INFO-Menü	XXXXXXXXXXXX	Allgemein	Typenbezeichnung
SYSTEM	Versionsnummer		
INFO-Menü	XX	Allgemein	V##

SETUP-Menü / S	SYSTEM		Einstellbereich
Einschubtext	Anzeige	Erklärung und Sichtbarkeit	Werk / Anlage
SYSTEM	SETUPCODE		0 255
SETUP-Menü	XXX	Allgemein	0 /
lodbus	Adresse	Modbus Slave Adresse	0 253
SETUP-Menü	XXX	Nutzer	1 /
lodbus	Geschwindigkeit	Modbus Baudrate	9 Optionen
ETUP-Menü	XXXXXXXBit/s	Nutzer	19200 /
lodbus	Parität	Modbus Parität	3 Optionen
ETUP-Menü	XXXXXXX	Nutzer	None /
STEM	ProIll laden	Einstellungen in eigenem Profil speichern	2 Optionen
EIOF-Mellu	лллллл	Allgemein	Nein /